

Budzik dynamit

Instrukcja

Budzik ma dwa przyciski:

Górny przycisk, w instrukcji oznaczony jako „T”, do zmiany trybu.

Dolny przycisk, w instrukcji oznaczony jako „B”, do zmiany ustawień.

Wyświetlacz budzika:

Budzik standardowo pokazuje czas. Jeśli chcesz widzieć alarm, wciśnij przycisk „B”. Jeśli chcesz zobaczyć datę, ponownie wciśnij przycisk B. Jeśli chcesz zobaczyć sekundy, znowu wciśnij „B”. Jeśli chcesz wrócić do wyświetlania godziny, ponownie wciśnij „B”.

Włączanie/wyłączanie i nastawianie budzika:

Naciśnij przycisk T, aby przejść do ustawienia alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się „AL” i zegar zacznie migać.

Aby włączyć dźwięk, wciśnij przycisk „B” - na wyświetlaczu pojawi się symbol oznaczający budzik. Aby włączyć alarm, ponownie naciśnij „B”. Włączy się sygnał dźwiękowy o każdej pełnej godzinie, niezależnie od tego, czy alarm jest włączony, czy nie. Aby wyłączyć alarm, ponownie wciśnij „B”. Sygnał będzie ponownie emitowany co godzinę. Aby wyciszyć wszystkie dźwięki, ponownie naciśnij B.

Aby ustawić godzinę alarmu, naciśnij „T” w trybie ustawień (patrz punkt 1). Zegar zacznie migać. Użyj wówczas przycisku „B”, aby ustawić pożądaną godzinę. Następnie wciśnij „T”, aby przejść do minut, które możesz ustawić przyciskiem „B”. Wybierz „T”, aby zapisać zmiany i powrócić do trybu czasu.

Gdy włączy się alarm, możesz go wyłączyć dowolnym przyciskiem. Alarm nie posiada funkcji „drzemki” – przesuwania się o 5 minut.

Ustawienie daty i godziny:

Aby ustawić datę, naciśnij czterokrotnie przycisk „T” w trybie normalnym. Wybierz miesiąc za pomocą przycisku „B”, a następnie naciśnij przycisk „T”, aby potwierdzić wybór i przejść do ustawienia dnia. Użyj przycisku „B”, aby ustawić dzień miesiąca.

Wciśnij przycisk „T”, aby przejść do ustawienia czasu. Ustaw zegar za pomocą przycisku „B” - możesz wybrać między 12 a 24 godzinnym trybem. Wciśnij „T”, aby potwierdzić wybór i przejść do ustawiania minut. Wybierz przycisk „B”, aby ustawić minuty i potwierdź naciskając „T”. Aby zapisać zmiany, musisz na końcu wcisnąć przycisk „B”.

Uwaga:

Wyświetlacz chroniony jest folią ochronną, którą należy usunąć.

Do działania budzika niezbędna jest 1 bateria AAA (nie jest w zestawie).